

1. PRODUKTBESKRIVELSE

ECO Motion Detector AAA er en batteridrevet bevegelsesdetektor som sender alarm ved bevegelse til Sikom sentraler av ECO serien.



Elnummer:	64 014 03
Dimensjon:	84 x 84 x 24
Farge:	Hvit
Overflatebehandling:	Glanset hvit
Øvrige opplysninger:	Drives av 2 stk AAA batterier. Radiofrekvens 433.9 MHz

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Benytt kun tørre støvkluter for rengjøring.

Ettersyn/kontroll

Bytt batterier. Bruk alkaliske kvalitetsbatterier av typen AAA.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Batterier bør byttes hvert år, etter en eventuell batterialarm via sentral, eller om man mister kontakten med enheten.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 5 år, unntatt batterier

Garanti og vilkår

Norsk kjøpslov og forbrukerkjøpslov

Fuktbestandighet

Tåler ikke fukt. For innendørs bruk.

Renholdsvennlighet**Øvrige opplysninger**

Driftstemperatur -20°C til +40°C.

Drives av 2 stk batteri av type AAA.

Se www.sikom.no for mer informasjon om produkter, manualer og annen relevant informasjon.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent	Sikom AS
Postadresse	Neptunveien 6
Postnr. og poststed	7652 Verdal
Telefon	+47 74085960
E-post	post@sikom.no
Internett	www.sikom.no