

## FDV - INNSATS BEV. FØLER, SLAVE

INNSATS KOMFORTBRYTER SLAVE



### Produktinformasjon

|                      |  |
|----------------------|--|
| Elnr:                | 1471237  |
| ABB identnr:         | 2CKA006400A0091  |
| Varenavn:            | INNSATS BEV. FØLER, SLAVE  |
| Varebetegnelse:      | 6440/05 U-500  |
| EAN:                 | 4011395274101  |
| Forpakning:          | 1  |
| Enhet:               | STK  |
| Teknisk beskrivelse: | Slaveenhet som benyttes sammen med komfortbryter med rele eller komfortbryter med e-contact. Sammenkobles med hovedenheten via tre ledninger (L, N, 1). Innsatsen leveres uten front og ramme. |

### Teknisk info

|              |   |
|--------------|---|
| Standard:    |   |
| ETIM:        | EC001035 - Bevegelsessensor, basiselement |
| Vedlikehold: |   |